



Servizio Assistenza Elettrodomestici

Cleaning and care

Prodotti per la cura degli elettrodomestici
Testati e consigliati dai costruttori

 **BOSCH**

SIEMENS

GAGGENAU

 **NEFF**



Avere una casa dotata di elettrodomestici innovativi e performanti è gratificante, così come vederli durare a lungo mantenendo sempre le massime prestazioni.

I prodotti Bosch, Siemens, Neff e Gaggenau sono sinonimo di qualità, innovazione e design d'avanguardia, e come tali richiedono l'utilizzo di prodotti specifici e professionali per la loro cura e manutenzione.

I detergenti in gamma sono stati testati su tutti i nostri elettrodomestici e garantiscono ad ogni utilizzo il trattamento più adeguato, per una pulizia efficace e sicura.

- Lavaggio
- Cottura
- Acciaio inox
- Frigoriferi
- Ferri da stiro
- Macchine da caffè
- Specifici Gaggenau

Prodotti per lavatrici e lavastoviglie.



Decalcificante tubazioni

Nel tempo il calcare può aumentare progressivamente e causare guasti: il decalcificante rapido specifico in polvere rimuove efficacemente depositi nocivi di calcare e allunga la vita dell'elettrodomestico.

Codice: **00311918**

Plus

- Rimuove in maniera efficace i depositi di calcare dalle tubazioni e dalle pompe di lavatrici e lavastoviglie.
- Semplice da utilizzare.

Consigli di utilizzo

- A lavatrice/lavastoviglie vuote e senza detersivo.
- Da utilizzare con temperature da 50°C a 65°C.
- Frequenza di utilizzo consigliata: ogni 6 mesi circa.



Detergente lavatrice

Detergente specifico in polvere per la pulizia della lavatrice che previene la formazione di cattivi odori e rimuove eventuali residui di detersivo e grasso.

Codice: **00311925**

Plus

- Migliora le prestazioni e i risultati del lavaggio, riducendo macchie e segni nella biancheria.
- Le parti in gomma, come tubi e guarnizioni, rimangono elastiche.
- Semplice da utilizzare.

Consigli di utilizzo

- A lavatrice vuota e senza detersivo.
- Frequenza di utilizzo consigliata: ogni 3 mesi circa.



Detergente lavastoviglie

Detergente liquido per la cura della lavastoviglie, da utilizzare regolarmente per risultati di pulizia brillanti. Il detergente liquido rimuove rapidamente depositi di grasso, igienizza e previene i cattivi odori.

Codice: **00311565**

Plus

- Semplice da utilizzare grazie alla tecnologia di dosaggio intelligente.
- Profumazione fresca e gradevole.
- Può essere utilizzato anche per la cura e la pulizia della guarnizione della porta.

Consigli di utilizzo

- A vuoto, senza stoviglie e senza detersivo.
- Frequenza di utilizzo consigliata: ogni 2 mesi circa.



Sgrassante tubazioni lavastoviglie

Le tubazioni della lavastoviglie sono sottoposte al transito di residui di cibo ad ogni lavaggio: il detergente specifico in polvere aiuta a sgrassare e rimuovere i depositi dalle tubazioni e dalle pompe di lavaggio per una pulizia approfondita e igienizzante della lavastoviglie.

Codice: **00311580**

Plus

- Semplice da utilizzare.
- Rimuove anche i più resistenti residui di grasso e amido.

Consigli di utilizzo

- A vuoto, senza stoviglie. Non utilizzare unitamente al detersivo.
- Avviare un programma di lavaggio con una temperatura minima di 65°C.
- Frequenza di utilizzo consigliata: ogni 4 mesi circa.



Detergente per asciugatrici a pompa di calore

Detergente specifico per la pulizia accurata di asciugatrici a pompa di calore.

Codice: **00311829**

Plus

- Elimina i cattivi odori e mantiene pulita l'asciugatrice.
- Aiuta a rimuovere residui e lanugine dall'apparecchio e dal contenitore di condensa, soprattutto dopo soste prolungate.

Consigli di utilizzo

- Prima dell'applicazione si raccomanda di fare riferimento al manuale di istruzione dell'elettrodomestico e di consultare il Servizio Clienti per supporto.
- Frequenza di utilizzo consigliata: 2-3 volte l'anno.



Prodotti per forni, piani cottura e cappe aspiranti.



Detergente vetroceramica

Detergente liquido specifico per la pulizia dei piani cottura in vetroceramica.

Codice: **00311896**

Plus

- Mantiene il piano cottura pulito e lascia una finitura protettiva e brillante.
- Idoneo anche per piani cottura in acciaio inox.

Consigli di utilizzo

- Pulire la superficie con una spugna umida e asciugarla con un panno asciutto o carta da cucina.
- Non utilizzare spugne metalliche o parti abrasive di spugne a due facce.



Kit pulizia vetroceramica

Kit di pulizia specifico per i piani cottura con superficie in vetroceramica. Contiene: un flacone, un raschietto a lama e un panno detergente.

Codice: **00311900**

Plus

- Un kit completo per la pulizia e cura dei piani cottura in vetroceramica.
- Il raschietto pulisce a fondo e rimuove facilmente i residui di grasso bruciato senza alcun danno per la superficie.
- Il detergente formulato specificatamente per vetroceramica e l'apposito panno mantengono il piano brillante.

Consigli di utilizzo

- Applicare il detergente su tutta la superficie una volta raffreddata e strofinare con il panno in dotazione.
- Utilizzare il raschietto per rimuovere in modo sicuro i depositi di cibo bruciati senza graffiare la superficie del vetro.



Sgrassatore per elettrodomestici

Sgrassatore concentrato per la rimozione di grasso persistente da: cappe aspiranti, cucine, piastrelle, piani cottura, forni a microonde e superfici in acciaio inox.

Codice: **00311908**

Plus

- Formula concentrata per garantire una pulizia professionale.
- Utilizzabile per la pulizia di una vasta gamma di superfici della cucina.

Consigli di utilizzo

- Non utilizzare spugne abrasive o lana d'acciaio.
- Spruzzare in modo uniforme e lasciare agire per 3-5 minuti. Strofinare con una spugna o un panno morbido, sciacquare con acqua e ripetere se necessario.
- Non indicato per materiali pregiati o delicati (superfici laccate, argento, ottone, rame).



Kit filtri e pulizia cappe

Kit per la pulizia di cappe aspiranti composto da filtri in carta antigrasso che trattengono il grasso e gli odori che si formano nell'aria durante la cottura e uno spray sgrassatore.

Codice: **00576337**

Plus

- Un kit completo per la pulizia e cura delle cappe.

Consigli di utilizzo

- La dimensione dei filtri per cappe è studiata per l'utilizzo su modelli da 60 cm.
- I filtri in carta possono essere utilizzati in combinazione con un filtro a carbone, se previsto.



Gel per la pulizia del forno - spray

Gel spray specifico per la pulizia e la rimozione di depositi e sporco incrostato da forni, forni a vapore e con funzione microonde.

Codice: **00311860**

Plus

- Speciale formulazione per una pulizia accurata, senza lavaggi approfonditi e senza bisogno di preriscaldare il forno.
- Rispetto ad un normale spray non viene inalato, senza rischio, quindi, di entrare nella ventola del forno.
- Non lascia odore nel forno.

Consigli di utilizzo

- Spruzzare in modo uniforme e lasciare agire per 5-10 minuti. Per residui bruciati lasciare agire per almeno 2 ore, se possibile tutta la notte.
- Rimuovere completamente i depositi con una spugna o un panno morbido, sciacquare con acqua, asciugare poi lucidare.



Gel per la pulizia del forno - tubo

Gel specifico con applicatore per la pulizia intensiva e la rimozione di depositi e sporco incrostato da forni, forni a vapore e con funzione microonde.

Codice: **00311859**

Plus

- Speciale formulazione per una pulizia accurata, senza lavaggi approfonditi e senza bisogno di preriscaldare il forno.
- Rispetto alla versione spray il tubo gel è ideale per la pulizia di macchie e incrostazioni ostinate.
- Piacevole profumazione.
- Grazie all'apposita testina con spazzola, si applica nei punti desiderati.

Consigli di utilizzo

- Applicare in modo uniforme e lasciare agire per almeno 2 ore sulla superficie raffreddata. Per residui bruciati lasciare agire tutta la notte.
- Rimuovere completamente i depositi con una spugna o un panno morbido, sciacquare con acqua, asciugare poi lucidare. Sciacquare l'applicatore dopo l'uso.



Prodotti per la pulizia dell'acciaio inox.



Kit pulizia acciaio

Le superfici in acciaio inox risultano perfette quando nuove, ma il mantenimento della brillantezza richiede manutenzione costante. Questo kit contiene tutti i prodotti adatti per avere superfici in acciaio sempre come al primo utilizzo.

Codice: **00311775**

Plus

- Un kit completo per la pulizia e cura delle superfici in acciaio inox.
- Kit composto da un flacone di polvere da 100 gr. e 5 panni in morbido tessuto imbevuti di olio.



Detergente in polvere

Detergente in polvere di carbonato di calcio per la pulizia di superfici in acciaio inox.

Codice: **00311774**

Plus

- Rimuove efficacemente sporcizia, segni e impronte dalle superfici in acciaio.
- Prodotto naturale e biodegradabile.

Consigli di utilizzo

- Versare il detergente base su un panno bagnandolo fino a creare una crema. Strofinare con il panno la superficie nel senso della satinatura dell'acciaio fino a che le macchie non siano più visibili.
- Utilizzare sempre un panno umido fino a rimuovere tutti i resti del detergente. Quindi asciugare con un panno morbido.



Olio cura acciaio

Olio speciale per la cura regolare delle superfici in acciaio inox.

Codice: **00311567**

Plus

- Lucida in maniera ottimale le superfici in acciaio inox.
- Elimina le impronte e i segni e ne ritarda la ricomparsa.
- Previene i depositi di sporco.

Consigli di utilizzo

- Per apparecchi al primo impiego: strofinare uniformemente con un panno la superficie nel senso della satinatura.
- Per apparecchi già in uso: detergere la superficie con acqua calda e detergente in polvere (00311774), poi procedere come sopra indicato.
- In entrambi i casi lasciare agire per breve tempo, poi asciugare con un tessuto morbido o con un panno carta.



Salviette cura acciaio

Salviette imbevute di un olio speciale per la cura regolare delle superfici in acciaio inox

Codice: **00311944**

Plus

- Adatte per la lucidatura di tutte le superfici in acciaio inox.
- Elimina impronte e segni e ne ritarda la ricomparsa.
- Prevengono i depositi di sporco.
- Pratiche confezioni monodose.

Consigli di utilizzo

- Frequenza di utilizzo consigliata: singolo utilizzo, quando necessario.



Panni in microfibra

Set di panni in microfibra per la cura delle superfici in acciaio inox e piani di lavoro, utilizzabili per una pulizia quotidiana dei prodotti o per un trattamento più accurato.

Codice: **00466148**

Plus

- Lavabili in lavatrice e riutilizzabili fino a 300 volte.
- Particolarmente adatti a persone allergiche.

Consigli di utilizzo

- Pulizia ottimale solo con acqua, non è necessario aggiungere alcun prodotto detergente.
- Il panno verde è ideale per la pulizia dell'acciaio inox e del granito; utilizzare asciutto per la rimozione della polvere.
- Il panno blu è indicato per la pulizia delle superfici in vetro e in ceramica.



Prodotti per frigoriferi.



Pulitore frigorifero

Spray specifico per la pulizia e la rimozione dello sporco dai frigoriferi. Adatto sia per la pulizia quotidiana che per la pulizia profonda del frigorifero.

Codice: **00311888**

Plus

- Utilizzabile per l'esterno e l'interno del frigorifero.
- Riduce gli odori sgradevoli e dona piacevole freschezza.
- Sicuro per gli alimenti.

Consigli di utilizzo

- Svuotare il frigorifero prima dell'utilizzo.
- Spruzzare in modo uniforme e lasciar agire per 2-3 minuti, poi rimuovere con un panno pulito e umido. Ripetere l'operazione in caso di residui ostinati.
- Frequenza di utilizzo consigliata per una pulizia igienizzante: ogni 2 settimane.

Ferri da stiro



Decalcificante ferri da stiro

Rimuove velocemente e in modo efficace il calcare e protegge il ferro da stiro da depositi dannosi.

Codice: **00311715**

Plus

- Migliora le performance e la durata del prodotto.

Consigli di utilizzo

- Fare sempre riferimento al manuale di istruzioni in base al modello del prodotto.
- Frequenza di utilizzo consigliata: ogni 3 mesi.



Prodotti per ferri da stiro.

Prodotti per macchine da caffè.



Comprese detergenti

Confezione di compresse detergenti ideali per la rimozione di ogni genere di sporco o ostruzione presente nei filtri o nel portafiltro.

Codice: **00311940**

Plus

- Confezione da 10 compresse.
- Adatto anche per la pulizia di bollitori e macchine ad infusione.

Consigli di utilizzo

- Queste compresse hanno una funzione esclusivamente detergente: per rimuovere i residui di calcare consigliamo l'utilizzo di compresse decalcificanti.
- Eseguire la pulizia facendo sempre riferimento alle istruzioni d'uso in base alla tipologia di apparecchio.



Comprese decalcificanti

Le compresse decalcificanti per macchine da caffè e bollitori consentono la rimozione efficace di residui di calcare, per allungare la durata dell'apparecchio e mantenerne qualità e funzionalità, prevenendo la formazione di incrostazioni nel tempo.

Codice: **00311864**

Plus

- In alcuni modelli l'elettrodomestico indica quando è richiesto l'utilizzo.

Consigli di utilizzo

- Queste compresse hanno una funzione esclusivamente decalcificante: per una pulizia completa e con poteri sgrassanti dell'apparecchio consigliamo l'utilizzo delle compresse detergenti (codice 00311940).
- Non utilizzare con apparecchi zincati e smaltati; eseguire la decalcificazione facendo sempre riferimento alle istruzioni d'uso in base alla tipologia di apparecchio.



Comprese decalcificanti per macchine da caffè automatiche

Le compresse decalcificanti per macchine da caffè automatiche, macchine da caffè e bollitori consentono la rimozione efficace di residui di calcare, per allungare la durata dell'apparecchio e mantenerne qualità e funzionalità, prevenendo la formazione di incrostazioni nel tempo.

Codice: **00311821**

Plus

- Massima semplicità di utilizzo: l'acqua si colora di azzurro nel processo di decalcificazione, per un risultato finale subito visibile.

Consigli di utilizzo

- Queste compresse hanno una funzione esclusivamente decalcificante: per una pulizia completa e con poteri sgrassanti dell'apparecchio consigliamo l'utilizzo delle compresse detergenti (codice 00311940).
- Non utilizzare con apparecchi zincati e smaltati; eseguire la decalcificazione facendo sempre riferimento alle istruzioni d'uso in base alla tipologia di apparecchio.



Liquido decalcificante

Flacone di liquido decalcificante per macchine da caffè, bollitori e forni a vapore.

Codice: **00311680**

Plus

- Migliora le performance e la durata del prodotto.
- Pulisce efficacemente ed igienizza parti interne, tubi e pompe.

Consigli di utilizzo

- Eseguire la decalcificazione facendo riferimento alle istruzioni per l'uso in base alla tipologia di apparecchio e rispettare le dosi consigliate.
- Frequenza di utilizzo consigliata: ogni 1-2 mesi.



Kit decalcificante

Kit decalcificante composto da un flacone di liquido decalcificante e una confezione di compresse detergenti dedicato alla cura di macchine da caffè, bollitori e forni a vapore.

Codice: **00311813**

Plus

- Kit composto da tutto ciò che serve per una decalcificazione completa.

Consigli di utilizzo

- Eseguire la decalcificazione facendo riferimento alle istruzioni per l'uso in base alla tipologia di apparecchio e rispettare le dosi consigliate.
- Frequenza di utilizzo consigliata: ogni 1-2 mesi.



Set di pulizia e cura per macchine da caffè

Set di pulizia e cura per macchine da caffè, composto da:
10 compresse detergenti, 3 compresse decalcificanti, 1 cartuccia filtro,
1 spazzola per la pulizia.

Codice: **00311965**

Plus

- Un kit completo per la pulizia e cura delle macchine da caffè.

Consigli di utilizzo

- Fare riferimento alle istruzioni per l'uso di ogni singolo prodotto contenuto nel kit.



Prodotti per forni a vapore Gaggenau.



GAGGENAU



Spray decalcificante in schiuma

Decalcificante professionale per rimuovere residui di acqua e calcare specifico per la pulizia del forno a vapore con allacciamento diretto alla rete idrica.

Codice: **00667025**

Plus

- Formula leggermente schiumosa ad azione rapida, per una pulizia più efficace.
- Confezione in bottiglia pratica e maneggevole, ideale per raggiungere tutti i punti della cavità del forno.

Consigli di utilizzo

- Per l'utilizzo fare riferimento alle istruzioni dell'apparecchio.



Cartucce di pulizia - Set 4 pezzi

Cartucce di pulizia per forno combinato a vapore con allacciamento diretto alla rete idrica e sistema di pulizia.

Codice: **17002209**

Plus

- Per una pulizia completamente automatica del forno a vapore con programma di pulizia.
- Rimuovono lo sporco più ostinato.

Consigli di utilizzo

- Pulire l'apparecchio con il programma di pulizia utilizzando una cartuccia per ogni processo di pulizia. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni.
- Frequenza di utilizzo consigliata: una cartuccia per ciascun ciclo di pulizia da effettuare ogni 3 mesi.



Cartucce decalcificanti - Set 4 pezzi

Cartucce decalcificanti per forno combinato a vapore con allacciamento diretto alla rete idrica e sistema di pulizia.

Codice: **00311768**

Plus

- Per una decalcificazione completamente automatica del forno a vapore con programma di pulizia.
- Per forni anche puliti, ma nei quali c'è presenza di calcare.

Consigli di utilizzo

- Frequenza di utilizzo consigliata: quando indicato sul display dell'apparecchio.
- Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni dello stesso.

Servizio Assistenza Elettrodomestici

Contatti

Visita il sito internet:



www.bosch-home.com/it
www.siemens-home.bsh-group.com/it
www.neff-home.com/it
www.gaggenau.com/it

Chiama il Servizio Clienti:



Bosch 02 412 678 100
Siemens 02 412 678 200
Neff 02 412 678 300
Gaggenau 02 412 678 400

Centro di Assistenza: